

## Przygotowanie pacjenta

Na 12 h przed przystąpieniem do badania na obszar z którego będzie pobierany materiał nie należy stosować kremów, maści, nakładać makijażu, tuszu do rzęs ani samoopalaczy. Skóra twarzy – czoło, broda, okolice wokół oczu i ust, rzęsy/ brwi muszą być wolne od środków pielęgnacyjnych. Zaleca się nie mycie twarzy. Pobranie materiału najlepiej dokonywać rano, po przebudzeniu.

## Pobranie materiału

Procedurę pobierania materiału do badania należy rozpocząć od rozpakowania zestawu pobraniowego:

W skład zestawu wchodzi:

- 3 zestawy pobraniowe w woreczkach strunowych: dla skóry, rzęs oraz brwi, każdy z nich zawiera:

- 2 samoprzylepne pola do pobierania materiału
- szkiełko mikroskopowe
- kartonik do transportu szkiełka mikroskopowego po pobraniu (transporterek)

- Pęseta

- Zlecenie badania ze zmian skórnych, przydatków i błon śluzowych


- Zwrotna koperta bąbelkowa do odesłania pobranego materiału

- Należy poprawnie wypełnić dołączony formularz ZLECENIE BADANIA ze zmian skórnych, przydatków i błon śluzowych oraz poszczególne kartoniki (transporterki) przeznaczone do transportu szkiełek mikroskopowych
- Pobrać materiał do badania, uwzględniając oznakowanie na polu samoprzylepnym (P – strona prawa, L – strona lewa):



### 1 ZESTAW – OCZY

W przypadku zmian zlokalizowanych w obrębie oczu/powiek należy pobrać za pomocą pęsety **minimum 3 rzęsy z każdej powieki** i przykleić do klejącej strony pola pobierającego. Pole pobierające przykleić wraz z pobranym materiałem do szkiełka mikroskopowego.



### 2 ZESTAW – BRWI

W przypadku zmian zlokalizowanych w obrębie brwi należy pobrać za pomocą pęsety **minimum 3 włosy z każdej brwi** i przykleić do klejącej strony pola pobierającego. Pole pobierające przykleić wraz z pobranym materiałem do szkiełka mikroskopowego.



### 3 ZESTAW – SKÓRA

W przypadku **zmian skórnych** należy ścisnąć fałd chorobowo zmienionej skóry pomiędzy palcem wskazującym, a kciukiem przez 5 sekund, a następnie przykleić i zdecydowanie docisnąć do skóry pole pobierające. Odczekać kolejne 5 sekund. Odkleić pole pobierające ze skóry i nakleić na szkiełko mikroskopowe.



- Na każde szkiełko mikroskopowe można nakleić maksymalnie 2 pola pobierające obok siebie.
- Szkiełko mikroskopowe z pobranym materiałem wg procedury opisanej powyżej należy umieścić wewnątrz kartonika (transporterka) i zamknąć w kolejności zgodnie z oznaczeniami (A-B-C-D).
- Transporterki z pobranym materiałem umieścić w foliowych woreczkach dołączonych do zestawu.

- Tak zabezpieczony materiał umieścić wraz z uzupełnionym zleceniem w kopercie bąbelkowej i dostarczyć do nas **wysyłkowo lub osobiście**.
- W przypadku badań opłaconych bezpośrednio na konto bankowe Instytutu (z pominięciem sklepu internetowego) dołączyć również potwierdzenie płatności.



**Maksymalny czas dostarczenia materiału** do laboratorium Instytutu Mikrobiologii w Poznaniu przy ul. Sielskiej 6 od pobrania to **3 dni**



Od pobrania do czasu transportu przechowuj materiał w szczelnym i suchym miejscu.

## Przesłanie materiału

Wyślij przesyłkę z materiałem na początku tygodnia (poniedziałek–środa) na adres:

Instytut Mikrobiologii

Ul. Sielska 6

60-129 Poznań

## Oplaciłaś/-eś pakiet z odbiorem Twojego materiału przez kuriera medycznego?

Sprawdź dołączoną do Twojego zestawu instrukcję przygotowania próbki do wysyłki oraz zamówienia kuriera medycznego.

Zleceniodawcy/pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie etapy pobrania i transportu materiału biologicznego, do momentu dostarczenia do Instytutu Mikrobiologii. Opakowanie materiału jest zgodne z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz instrukcją pakowania P650.

